


Artikel zum Video: [Bluetooth Steuerung mit VE.Bus Smart Dongle](#)

Wenn du Besitzer eines Bootes, Campers oder Vans bist und nach einer benutzerfreundlichen Möglichkeit suchst, deinen Victron Wechselrichter oder dein Ladegerät zu bedienen, haben wir die perfekte Lösung für dich: den [VE.Bus Smart Dongle](#). In diesem Artikel, passend zum Video, fasst dein Victron Serviceteam die wichtigsten Infos zusammen.

Lieferumfang zum VE.Bus Smart Dongle

Im Lieferumfang enthalten sind der VE.Bus Smart Dongle, ein rotes und schwarzes Batteriekabel sowie ein Anschlussblock mit Schraubklemmen.



Funktionen mit Victron VE.Bus Smart Dongle

Ein VE.Bus Smart Dongle bietet dir einige Vorteile im Umgang mit deinem Victron System. Du musst keine Kabel mehr verlegen, wenn du zum Beispiel einen BMV 712 oder ein Color Control GX installierst. Das Dashboard deines Bootes oder Campers bleibt unberührt, da du keine Löcher für Kabel benötigst. Ein weiterer Vorteil ist, dass du das System – wenn es sich zum Beispiel im Maschinenraum deines Bootes befindet – über Bluetooth konfigurieren kannst, ohne in der Nähe sein zu müssen. Außerdem ist es eine sehr einfache Variante, um dein System auszulesen und manuell anzupassen.



Korrekte Installation des Victron Smart Dongles

Jetzt zeigen wir dir, wie du den VE.Bus Smart Dongle mit dem Multiplus verbindest. Dazu klemmst du das rote Kabel an den positiven Batteriepol und das schwarze Kabel an den negativen Batteriepol an. Danach verbindest du die zwei Kabel über die entsprechende Buchse am Anschlussblock. Den Modulanschlussblock steckst du an den VE.Bus Smart Dongle.







Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet das Kontrolllämpchen für die Bluetooth-Verbindung konstant. Jetzt verbindest du nur noch mit einem Victron VE.Bus-Kabel den VE.Bus-Anschluss beim Multiplus mit dem VE.Bus Smart Dongle.





Verbindung zu VictronConnect App

Öffne die Victron Connect App und wähle aus der Geräteliste das Victron Gerät aus, das mit dem Dongle verbunden ist. Hier musst du bei der ersten Verbindung das vorkonfigurierte Standard-Kennwort eingeben.




Nun siehst du eine Übersicht über das verbundene System zur Batteriespannung, den Ladezustand, den Status des AC-Eingangsrelais und den Status der AC-Ausgangsleistung. Du kannst zum Beispiel die Grenze für den AC-Eingangsstrom einstellen. Dafür tippst du in der Anzeige auf AC Eingangsstrom und wählst aus vorgegebenen Optionen aus, regelst die Stromgrenze über das Plus- und Minus-Symbol oder tippst einen Wert direkt ein.



AC-Eingangsspannung
AC-Output
Infos Batterie

Unter dem Tab Details findest du weitere Informationen zur AC-Ausgangsspannung und zur Batterie. Über das Zahnrad kannst du zusätzlich den Modus des Wechselrichters oder Ladegeräts ändern. Außerdem ist es möglich, den AC-Eingangsstrom manuell zu begrenzen. Zuletzt kannst du dir Informationen über das Produkt selbst anzeigen lassen, wenn du auf

die drei kleinen Punkte oben rechts klickst.





Schnell-und-sicher-
Handelskontor

0351 3344633

KONTAKTFORMULAR@SCHNELL-UND-SICHER-HANDELSKONTOR.DE

SOLAR • SOLARSPEICHER • CAMPINGBEDARF



SCHNELL-UND-SICHER-HANDELSKONTOR.DE

Und so einfach ist es, den VE.Bus Smart Dongle mit deinem iPhone zu verbinden und einen Multiplus ganz bequem über Bluetooth zu steuern. Mehr Video Tutorials findest du auf der [Victron Support und Service](#) Seite in unserem Onlineshop oder bei [YouTube](#) auf dem Kanal von Schnell und Sicher Handelskontor.

Du suchst nach weiteren Informationen zu kompatiblen Geräten? Dann nutze direkt das [Kontaktformular](#) und stelle eine Anfrage an unser zertifiziertes Victron Service Team. Wir freuen uns auf dich!